

ハンマータッカー

特長

▶ WT-6M/WT-10MLと
PF07が使える兼用機

ハンマータッカー WE

最低出荷単位 1台



商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
WE00000	WE	10×4	7,590	56479 0

ハンマータッカー E07

最低出荷単位 1台



商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
E070000	E07	10×4	4,800	52748 1

ハンマータッカー E10

最低出荷単位 1台



商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
E100000	E10	10×4	7,590	52749 8

ハンマータッカー J10

最低出荷単位 1台



商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
J100000	J10	10×4	7,590	53864 7

*E10用ステーブル(PP10)はご使用になれません。

ガンタッカー

ガンタッカー G07

最低出荷単位 1台



商品コード	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
G070000	12×2	3,700	57176 7

収納に便利なハンドルロック機構



③
カチッ

- ①ハンドルを後方へスライド
- ②下方へ降ろす(この際に針は出ません)
- ③さらに後方へスライド

〈ハンマータッカー・ガンタッカー共通項目〉



使用上の注意

- 施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
- 射出口を人に向けてください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- 本機を絶対に改造しないでください。
- 本体・マガジン部にステーブルが残っている場合があります。空打ちはしないでください。

●使用にあたって

- ・硬い木等、材料によっては打ち込めない場合があります。



ガンタッカー G10

最低出荷単位 1台



商品コード	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
G100000	12×2	6,600	60616 2

打ち込み強さ調整機能



- 本体を振り回す、投げける等乱暴に扱わないでください。事故や故障の原因となります。
- 指定されたステーブル以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- 針の装填後はマガジンが完全にロックされたことを確認したうえ、手でカチッと閉めてからご使用ください。

エア釘打ち機

エアタッカー TS425N ステーブル用(常圧用)

最低出荷単位 1台



商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
TS425N	34,800	55921 5

適合釘規格	幅	長さ
ステーブル	4mm	10~25mm

- 使用空気圧:0.48~0.82MPa 使用ホース:内径8mm以上 長さ30m以内 機体寸法:269×181×59mm 重量:1.07kg
- トリガロック機構・空打ち防止機構・打ち込み深さ調整機構付き

ピンタッカー TP635W(常圧用)

最低出荷単位 1台



商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
TP635W	39,000	55305 3

使用ピン	
ピンネイル	15~35mm

- 使用空気圧:0.44~0.69MPa 使用ホース:内径7mm以上 長さ30m以内 機体寸法:231×165×43mm 重量:0.95kg
- トリガロック機構付き



e ハンマー PN-C2 瓦釘用 パラ釘用(常圧用)

最低出荷単位 1台

商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
PNA1000	37,000	49893 4

ロッド	釘の頭径	釘の全長
瓦釘用(装備品)	6.6~8.4mm	50~125mm
大径用(付属品)	6.6~11.5mm	50~125mm

- 使用空気圧:0.49~0.78MPa 使用ホース:内径7mm以上 長さ30m以内 機体寸法:250×125×83mm 重量:1.00kg
- 打ち込み深さ調整機構(機械内のワッシャー枚数を変えることで調整)付き

e ハンマー PN-C2 オプション(先端) *1個から出荷可能です。



PN00147 7形釘用
3,600円



PN0014M 頭径9.5mm用(マグネット付)
2,600円



PN0014S 頭径10~16mm用
3,000円

〈エア釘打ち機共通項目〉



使用上の注意

- 付属の説明書に従ってご使用ください。
- 使用前後に必ずオイルを入れてください。
- 使用空気圧は厳守してください。
- 施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
- 作業前に始業点検を行ってください。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しないでください。
- 異常を感じたら、絶対に使用しないでください。
- 釘打ち機を使用しない時は、必ずエアホースをはずしてください。
- 直射日光の当たる場所には放置しないでください。
- 水がかかったまま放置しないでください。